

*ABBRUCH,—X—X—X—X

A,.15,-.15,[„X“,STANDARD,S=.07,R=0.0,X=-0.1,Y=-.035],-.005

Wenn Exportlayout nicht funktioniert

From:

<https://wiki.fbetechn.de/> - **hls-Planung**

Permanent link:

<https://wiki.fbetechn.de/doku.php?id=gebaeudetechnik:zeichnen:autocad:autocad&rev=1767620826>

Last update: **2026/01/05 13:47**

