

Konfiguration Layerverwaltung

«EE»_«AAAA»_«GG»_«PP»_«KKKKKKKK»_«MMM»

«GG»_«PP»_«KKKKKKKK»_«MMM» «GG»_«KKKKKKKK»_«MMM»

Hinweis: Diese Daten werden in der Datei User.mmd hinterlegt. Aktivierte bzw. deaktivierte Rohre und das Standard-Rohr werden in jeder Zeichnung gespeichert.

C:\Program Files (x86)\liNear Software\Product Data\User\Mmd

Heizlastvorlagen

Die Heizlastvorlagen findest du unter dem Pfad: C:\Program Files (x86)\Viptool\Viptool Engineering 22\Building\User-Standards\Templates

Die neue hls-Vorlage ist unter

L:\ZWalter\Vorlagen\Standard_DEU_hlsPlanung.pro

From:

<https://wiki.fbetech.de/> - **hls-Planung**

Permanent link:

<https://wiki.fbetech.de/doku.php?id=gebaeudetechnik:zeichnen:viptool:viptool&rev=1767620990>

Last update: **2026/01/05 13:49**

