

- [schaetzung](#)
- [normen](#)

asdf Die Farben in technischen Zeichnungen

Farben in Technischen Zeichnungen

Schnittflächen und Baustoffe werden in Bauzeichnungen vor allem nach DIN ISO 128-50, DIN 1356 und DIN 919 beschrieben.

In Entwurfs-, Ausführungs- und Detailzeichnungen werden in der Regel die Bauteile und Baustoffe nur durch Schraffuren mit schwarzem Stift dargestellt. Bei der Planung von Umbauten sind jedoch bestimmte Bauteile farbig zu kennzeichnen – insbesondere für die Einreichung des Bauantrags.



Neues Mauerwerk –
braunrot (RAL 3016)



Neuer Beton oder
Stahlbeton – blassgrün
(RAL 6021)



Vorhandene Bauteile –
grau (RAL 7001)



Abzubrechende
Bauteile/Abbruch – gelb
(RAL 1016)

Druckverlust

<https://www.druckverlust.online/>

From:
<https://wiki.fbetechn.de/> - **hls-Planung**

Permanent link:
<https://wiki.fbetechn.de/doku.php?id=gebaeudetechnik:auslegung:auslegung&rev=1767635191>

Last update: **2026/01/05 17:46**

